

2m 6コ



Panasonic

Panasonic

OA電源タップ(接地抜け止め形)
15 A安全ブレーカ付

WCH 4772

安全に関するご注意

警告

守らないと火災、感電のおそれあり

- 合計1500ワット以下で使う
- たばねて使わない



- 濡れた手でさわらない
- 屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所で使わない
- 濡らさない/水や飲み物などかかると使わない
- 塩分(海水魚の水、みそ汁など)を含んだ液体がかかったときは、内部で絶縁低下が生じて発火のおそれがあります。直ちに使用を中止してください。



- コードがねじれたり、引っ張られた状態で使わない
- コードを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない



- 破損、変形、コードが傷んだまま使わない
- ホコリや汚れは取り除いて使う
- 熱を加えない/改造しない

■製品の保証期間は、ご購入後「1年」です。
誤った取扱いは、製品の寿命を短くします。
保証期間内でも、保証外となりますので、あらかじめご了承ください。

■寿命があります。必ず異常が見られないか点検してからお使いください。
正しくお使いいただいても、周囲の環境の変化や使い方によって3年～5年経過すると傷みが生じてくる場合があります。
そのまま使い続けると、発火に至るおそれがありますので、異常が見られたら使用を中止してください。
※点検項目は(社)日本記録器具工業会のホームページをご覧ください。
<http://www.jewa.or.jp/>


パソコン周辺機器などの電源用タップとしてお使いください

2 15 Aブレーカ付


万一の電気災害を未然に防ぎます。
ブレーカのハンドルを“入”にしてお使いください。

1 抜け止め形タップ



容易に電源プラグが抜けない防ぎます。
のプラグが使えます。



アースターミナル



差し込み溝



ご注意

1. ブレーカは遮断用のためON・OFFスイッチとして使用しないでください。
2. マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容を消失するおそれがあります。

Panasonic

OA電源タップ
(接地抜け止め形)

15 A安全ブレーカ付

WCH 4772

紙 箱

窓: PET

仕切り: ダンボール



T 4989602407454

お客様ご相談センター
電話 ☎0120-878-365
FAX ☎0120-878-236

パナソニック株式会社
パワー機器ビジネスユニット
〒514-8555
三重県津市藤方1668番地


Panasonic

WCH 4772

OA電源タップ(接地抜け止め形)

15 A安全ブレーカ付

保証書在中
重要 保証書は、必ず
お客様にお渡しください。




注意

ご使用前に、注意内容をよくお読みの上、正しくお使いください。

OA電源タップ(接地抜け止め形)

15 A安全ブレーカ付

WCH 4772




Panasonic

OA電源タップ
(接地抜け止め形)

15 A安全ブレーカ付

WCH 4772



2m
6コ

合計1500ワットまで

(コンセント定格) 15 A・125 V
(ブレーカ定格) 15 A・110 V

抜け止め接地2Pコンセント
差込口 6コ

S-HBブレーカ付
アースターミナル付

電源コード 2 m
(接地2Pキャップ付)

Panasonic